



INTERTOOL.ua

ИНСТРУМЕНТ В КАЖДЫЙ ДОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паяльник электрический RT-2005, RT-2006, RT-2008, RT-2010



Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В серии паяльников INTERTOOL предложен диапазон мощностей от 40Вт до 100Вт. Удобная эргономичная рукоятка из пластика.

Артикул	RT-2005	RT-2006	RT-2008	RT-2010
Напряжение питания	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Мощность	40 ВТ	60 ВТ	80 ВТ	100 ВТ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание!

-Данный инструмент бытового класса. Рекомендуемый режим работы 15-20 мин., после чего паяльник нужно отключить от сети, через 10-15 мин. можно снова приступить к работе.

-В случае чрезмерно длительной работы (25 мин и более) инструмент испытывает большие нагрузки и может выйти из строя.

Паяльник электрический соответствует требованиям безопасности.

Перед включением паяльника в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. Все работы по замене жал и чистке паяльника производите при его отключении от сети.

ПОМНИТЕ: после окончания работы паяльник необходимо отключить от питающей сети. В перерыве между пайками паяльник следует класть на огнеупорную подставку.

Во время работы следите за чистотой жала паяльного стержня и по мере необходимости производите зачистку и облудку. Не рекомендуется вынимать и переставлять стержень паяльника.

Примечание: рекомендуется дополнительно приобрести подставку для паяльника, очиститель жал.

Для замены жала используйте отвертку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед включением паяльника в сеть проверьте соответствие сети напряжению, указанному на маркировке паяльника.

Не прикасайтесь рукой к жалу включенного паяльника.

Не используйте паяльник вблизи воспламеняющихся жидкостей, а также в горючих или взрывоопасных средах.

Поврежденный шнур можно заменить только в ремонтной мастерской или на заводе-изготовителе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Оставлять без надзора включенный в сеть паяльник.

После отключения от сети жало некоторое время остается горячим.

Дождитесь полного остывания естественным образом перед тем, как сменить жало либо убрать паяльник до следующего применения (ок.5 минут). Никогда не охлаждайте жало в холодной воде.

Не очищайте жало наждачной бумагой, это приведет к его порче.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги внутрь паяльника. Не используйте паяльник во влажной среде.

Изделие не предназначено для использования людьми с психическими расстройствами.

Не используйте паяльник электрический для иных целей и пайки материалов, для этого не предназначенных (например, пластмасс).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ:

Проблема	Возможная причина	Решение
Питание не включается	Не подключен сетевой шнур	Подключите сетевой шнур
	Сетевой шнур поврежден	Обратитесь к продавцу
	Перегорел предохранитель	Обратитесь к продавцу
Нагреватель не нагревается	Контакт потерян или отсутствует	Убедитесь, что соединение надежно
	Нагреватель поврежден	Замените нагреватель

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕ ПРИЛИПАНИЯ ПРИПОЯ К ЖАЛУ.

Рабочая поверхность жала не облужена, когда паяльник не используется.

Отсутствие флюса при пайке, ремонте и мелких операциях.

Обтирание жала веществами с большим содержанием серы, грязными, сухими губками или тряпками.

Прикосновение к органическим веществам таким, например как пластик, смола, силикон, жиры, и другим химическим веществам.

Примеси в припое или низкое содержание олова.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ:



Требования к условиям хранения:

Изделие должно храниться в складских помещениях, защищенных от воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих коррозию.

Условия хранения изделия:

температура воздуха от 5 до 40°C, относительная влажность до 60%.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы сможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Естественный износ жала не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если неисправность была следствием неправильной эксплуатации, перегрузки, пайки непредназначенных для этого материалов.

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и кассового чеков, выданные продавцом.